

**RXP**  
SERIES



# 충전 청소기 12V

HANDZ CORDLESS HANDY VACUUM 12V



전압  
12V DC

집진용량  
600ml

흡입력  
3.6kpa

LED  
라이트

## HVC-120LA

사용자 설명서



Bare Tool

본 제품은 배터리와 충전기가 포함되어 있지 않는 베어툴입니다.

안전하고 정확한 사용을 위해서 설명서와 안전 지시사항을 반드시 숙지하시기 바랍니다.



[www.handztools.com](http://www.handztools.com)

# 01

## 제품의 주의사항



안전한 작업을 하기 위해서는 사용설명서와 안전 사항을 상세히 읽고 명시된 지시 사항을 반드시 지켜야 합니다.

전동공구는 위험요소가 있기 때문에 항상 주의해서 사용해야 합니다.

### 지시사항

본 HANDZ 전동공구를 구매해 주셔서 감사합니다. 이 설명서는 이 제품의 안전하고 효과적인 운용에 필요한 정보를 포함하고 있습니다. 이 제품은 독특한 특장점을 갖고 있고, 유사 제품에 익숙한 경우에도 이 설명서를 세심하게 읽고 지시사항을 충분히 이해할 필요가 있습니다. 모든 전동공구 사용자들은 이 설명서를 읽고 충분히 이해하도록 해야 합니다. 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

### 일반 안전

- ⚠ 모든 안전 경고와 지시사항을 읽으십시오. 경고와 지시사항을 따르지 못하면 인명 및 재산상의 피해를 입을 수 있습니다.
- ⚠ 이 기기는 안전을 책임지는 사람에 의하여 기기 사용과 관련된 감독 또는 지시를 받지 않는 한 신체적 또는 정신적 능력이 부족하거나 경험이나 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 사용하기 위한 것이 아닙니다.
- 어린이는 기기를 갖고 놀지 않도록 감독해야 합니다.

#### • 향후 참고를 위하여 모든 경고와 지시사항을 숙지하십시오.

##### 1) 작업장 안전

- 작업장을 깨끗하고 조명이 잘 되도록 유지하십시오. 어수선하거나 어두운 구역은 사고를 유발합니다.
- 가연성 액체, 기체 또는 먼지가 있는 폭발성 대기에서 전동공구를 운용하지 마십시오.  
전동공구는 먼지나 연기를 발화시킬 수 있는 스파크를 발생시킵니다.
- 전동공구를 운용하는 동안에 어린이와 주변인들이 접근하지 못하도록 하십시오. 주의산만은 통제를 상실시킬 수 있습니다.

##### 2) 전기적 안전

- 전동공구를 비나 습한 상태에 노출시키지 마십시오. 전동공구에 유입되는 물은 감전 위험을 증가시킵니다.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 파손되지 않도록 하십시오.
- 220V 제품이므로 사용전압을 확인 후 사용하십시오.
- 전원 플러그의 끈과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 닦아주십시오.

##### 3) 개인 안전

- 전동공구 운용시 항상 집중하고 작업물을 주시하며 사용하십시오. 피곤하거나 약물, 알코올 또는 약품의 영향을 받는 동안에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 인체에 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.
- 전동공구 운용시 개인보호장구 및 보안경을 항상 착용하십시오.  
적절한 조건에 사용되는 먼지마스크, 미끄럼방지 안전화, 헬멧 또는 청력 보호장치와 같은 보호장구는 신체부상을 감소시킵니다.
- 우발적 작동방지를 위해 전원 OFF 및 배터리팩 분리가 되어있는지 확인하십시오.  
손가락을 트리거 스위치에 걸고 전동공구를 운동하거나, 파워스위치가 ON 상태에서 배터리 팩을 결합했을 경우 사고를 유발합니다.
- 불안정한 자세로 전동공구를 사용하지 마십시오. 예상치 못한 상황발생시 대처를 방해할 수 있습니다.
- 의복을 올바르게 착용하십시오. 느슨한 의복이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 의복 및 장갑은 움직이는 부품에서 멀리 하십시오.  
느슨한 의복, 장신구 또는 긴 머리는 움직이는 부품이 끌릴 수 있습니다.
- 먼지 추출 및 포집 시설의 연결부에 장치가 사용되는 경우에는 제대로 연결하여 사용되는지 확인하십시오.  
먼지 포집기를 사용하면 먼지 관련 위험을 줄일 수 있습니다.

##### 4) 전동공구 사용 및 손질

- 전동공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 사용분야에 적합한 전동공구를 사용하십시오.  
올바른 전동공구 사용은 설계된 속도로 작업을 양호하고 안전하게 수행을 하는 것입니다.
- 스위치가 커져거나 꺼지지 않는 전동공구는 사용하지 마십시오.  
스위치로 조절될 수 없는 전동공구는 위험하고 수리해야 합니다.
- 조정, 키트교환 또는 전동공구 보관시 전원스위치 OFF 및 배터리 팩을 분리하십시오.  
이는 전동공구가 우발적으로 작동되는 위험을 막기 위함입니다.
- 사용하지 않는 전동공구는 아이들 손이 닿지 않는 것에 보관하고 전동공구나 이러한 지시사항에 미숙한 사람이 전동공구를 작동시키는 것을 허용하지 마십시오. 전동공구는 제품수ž가 미흡하거나 경험이 없는 사람에게 위험을 초래할 수 있습니다.
- 전동공구를 정비하십시오. 움직이는 부품의 오정렬이나 고장, 부품파손 및 기타 전동공구 운용에 영향을 줄 수 있는 조건을 점검하십시오.  
손상된 경우에는 전동공구를 수리한 후에 사용하십시오. 많은 사고들이 불행하게 정비된 전동공구에 의하여 유발됩니다.
- 절단 공구는 예리하고 깨끗하게 유지하십시오.  
적절하게 정비된 예리한 절단날을 가진 절단 공구는 고착 가능성이 적고 제어하기 용이합니다.

##### 5) 서비스

- 전동공구는 정품 부속품만을 사용해야하며, 몸체를 절대 분해, 수리, 개조하지 마십시오.  
• 이상작동으로 인해 화재, 상해에 위험이 있습니다.

## 02

### 기술마크 설명

아래 심볼마크는 제품의 중요한 정보나 제품사용에 대한 설명을 나타내고 있으므로 꼭 확인하시기 바랍니다.

|                       |   |                  |  |   |   |
|-----------------------|---|------------------|--|---|---|
| (Eye protection)      | 귀보호 장구착용<br>눈보호 장구착용<br>마스크 장구착용<br>머리보호 장구착용 | (CE Marking)     | 유럽연합(EU) 통합규격인증  | (Volts)                                   | Volts(볼트)   |
| (Hand protection)     | 손보호 장구착용                                      | (IEC Standard)   | 제품성능 및 안전에 대한 유럽인증   | (Alternating current)                     | Alternating current (교류)  |
| (Product information) | 제품설명서 참조                                      | (GS Mark)        | 독일기기 및 제품안전에 관한 인증   | (Ampere)                                  | Ampere(암페어)   |
| (Battery safety)      | 배터리 화기엄금                                      | (KCC Mark)       | 전기안전 및 전자파안전에 관한 국가통합인증  | (No load speed)                           | No load speed (무부하 스피드)   |
| (Double insulation)   | 충전기: 이중절연                                     | (WEEE Directive) | 환경보호<br>전동공구 폐기물은 가장 쓰레기와 함께 처리하지 마세요. 반드시 처리 가능한 시설이 있는 곳에서 재활용 처리를 하시기 바랍니다.       | (Hertz)                                   | Hertz(헤르츠)  |
| (Warning)             | 주의사항  | (Recycling)      | 리튬이온 배터리는 재활용이 가능하기 때문에, 가정쓰레기와 함께 처리하지 마세요. 반드시 처리 가능한 시설이 있는 곳에서 재활용 처리를 하시기 바랍니다. | (Watt, kilowatt)                          | Watt, kilowatt (와트, 킬로와트)                                       |
| (Use indoors only)    | 실내에서만 사용                                      |                  |  | (revolutions or reciprocation per minute) | (revolutions or reciprocation) per minute<br>분당 회전속도 또는 왕복운동 횟수 |

## 03

### 제품 사양

#### 충전 청소기 12V

(핸즈) 충전 청소기 | 12V

|         |                                       |            |                        |
|---------|---------------------------------------|------------|------------------------|
| 모델명     | HVC-120LA                             | 규격         | 460 x 80 x 140mm       |
| 전압      | DC 12V                                | 배터리 잔량 표시기 | 없음                     |
| 무부하 스피드 | n <sub>0</sub> 16000min <sup>-1</sup> | LED 라이트    | 있음                     |
| 흡입력     | 3.6kpa                                | 무게         | 0.8kg(배터리 제외한 무게)      |
| 집진용량    | 600ml                                 | 전파적합등록     | MSIP-REI-gmg-HVC-120LA |

제품의 성능향상을 위해 지속적인 제품개발을 진행중인 핸즈 전동공구는 예고없이 성능이나 사양이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

## 04

### 각 부위의 명칭과 기능

#### 각 부위의 명칭

- ① 흡입구
- ② 먼지통
- ③ 먼지통 해제 버튼
- ④ 온/오프 스위치
- ⑤ 핸들
- ⑥ 틈새노즐
- ⑦ 카페트 브러쉬
- ⑧ 연장관



구성품 확인 : 제품박스 개봉을 한 후, 제품을 사용하기전에 제품 상태 및 구성품을 확인해주세요. 만약 구성품이 누락되었거나, 제품 파손이 발견되었을 경우 판매처를 통해 교환 처리를 받으시기 바랍니다.

## ▶ 온/오프(On/Off) 스위치

본 핸디 청소기는 손잡이 위에 온/오프 스위치가 있어, 편리한 사용을 도모합니다.



핸디 청소기를 작동시키려면  
온/오프 버튼을 눌러 주십시오.



핸디 청소기를 고려면  
온/오프 버튼에서 손을 떼십시오.

## ▶ 틈새노즐

핸디 청소기의 틈새 노즐은 접근성이 떨어지는 곳을 청소할 때 유용합니다.

## ▶ 카페트 브러쉬

브러쉬를 부착하여, 천, 소파 커버 및 기타 직물표면을 편리하게 청소할 수 있습니다.

## ▶ 먼지통

흡입된 먼지를 보관하는 통으로 빠르고 간편하게 먼지통을 비울 수 있습니다.

△ 친숙한 기기일수록 주의를 기울여 사용하시기 바랍니다. 순간의 방심이 심각한 상해로 이어질 수 있습니다.

△ 본 기기의 제조자가 승인하지 않은 부속물이나 액세서리는 사용하지 마십시오. 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

# 04

## 제품의 사용 방법

- 본 제품은 물기없는 표면에 소량 청소에만 사용하십시오.
- 제품 사용도중 작동이 멈출 경우, 배터리팩을 교체하거나 충전하십시오.

## ▶ 배터리장착 및 제거

- 본체에 배터리를 장착하기 위해서 배터리를 본체방향으로 삽입해 주십시오. <사진 1 참조>
- 배터리 제거시에는 배터리 분리버튼을 누른채 본체반대방향으로 분리시켜주십시오. <사진 2 참조>



1



배터리 분리버튼

2

❶ 본 제품은 베어툴(Bare-Tool)로 배터리와 충전기는 별도로 구입을 하셔야 합니다. 제품구입 및 문의는 설명서 끝 페이지를 참조해주세요.

❷ 배터리 분리버튼을 누르지 않은채 강제로 탈착을 시도하지 마세요. 무리하게 탈착을 시도할 경우 제품 혹은 배터리에 손상을 줄 수 있습니다.

## ▶ 키트장착

카페트 브러쉬와 틈새노즐을 핸디청소기에 장착해 청소의 활용을 넓힐 수 있습니다.

- 전원을 끕니다.
- 청소용도에 맞는 키트를 핸디 청소기 흡입구에 장착을 한 뒤 사용합니다.

## ▶ 장착 예



카페트 브러쉬+연장관+청소기



카페트 브러쉬+청소기



틈새노즐+연장관+청소기



틈새노즐+청소기

## 청소기 흡입력 유지방법

▪ 청소기의 흡입력을 유지하기 위해서는 먼지통을 자주 비우고, 청소해주셔야 합니다.

## 먼지통 분리 방법

- ① 청소기 본체에서 배터리 팩을 분리하십시오. <사진 3 참조>
- ② 청소기 본체 상단부의 먼지통 해제 버튼을 눌러주십시오. <사진 4 참조>
- ③ 먼지통을 당겨서 분리시킨 후 쓰인 먼지를 버리십시오. <사진 5 참조>



## 필터 제거와 청소 방법

- ① 청소기 본체에서 배터리 팩을 분리하십시오. <사진 3 참조>
- ② 내장된 필터와 필터걸이를 'UNLOCK' 방향으로 돌리면서 먼지통으로부터 분리하십시오. <사진 6 참조>
- ③ 필터를 훔들거나 가볍게 브러싱하여 먼지 혹은 이물질을 제거하십시오. <사진 7 참조>
- ④ 필터, 필터걸이와 먼지통을 비우되, 필요하다면 세척하셔도 좋습니다.

핸디 청소기에 부속품을 다시 부착시키기전에, 모든 부품을 완전히 건조시키십시오. <사진 8 참조>



# 05

## 문제해결 및 보호기능

### 문제해결

| 문제                       | 원인                    | 해결                               |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 전원스위치를 눌렀는데 작동이 되지 않는 경우 | 배터리 방전                | 배터리를 충전하거나 완충된 배터리로 교체합니다.       |
|                          | 배터리 결함                | 배터리를 교체해 주세요.                    |
|                          | 기기 결함                 | 핸즈 고객센터에 문의해 주세요.                |
| 먼지흡입력이 현저히 감소할 경우        | 먼지통에 먼지가 많이 쌓여있는 경우   | 먼지통을 분리해 비워줍니다.                  |
|                          | 필터에 먼지가 많이 달라붙어 있는 경우 | 필터를 가볍게 브러싱하여 먼지, 혹은 이물질을 제거하세요. |

### 보호기능(제품 과부하)

본 제품에는 과부하 보호장치가 탑재되어있어, 작업도중 제품에 부하가 많이 걸리게 되면, 자동적으로 보호기능이 설정되면서, 작동이 멈추게 됩니다. 보호장치를 풀기위해서는 전원스위치를 오프(OFF)시킨 후 다시 온(ON) 시키면 정상적으로 작동이 됩니다.

⚠️ 작업시 과부하가 지속되지 않도록 하며, 과부하가 걸려 작동이 멈추면 잠시 작업을 쉬도록 합니다.

# 06

## 유지관리 및 청소

### 유지관리 & 청소

- 미사용 시, 기기를 차고 서늘하며, 유아의 손길이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 기기의 통풍구는 항상 깨끗하게 유지하며, 가능하다면 통풍구에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 사용이 끝난 뒤, 매번 기기에 바람을 불어넣어 먼지 입자들이 쌓이지 않도록 하십시오. 먼지 입자들이 쌓일 경우, 기기가 과열되거나 고장 날 수 있습니다.
- 기기의 외피를 청소해야 할 경우, 용매를 사용하지 말고 젖은 부드러운 천만을 사용하십시오. 기기 내부로 어떠한 액체도 들어가지 못하도록 하며, 기기를 액체에 담그는 일을 삼가십시오.

△ **기기의 유지관리 및 청소 작업은 반드시 배터리를 제거한 뒤에 진행하십시오.**

# 07

## 고객 지원센터

### (주)티앤비코퍼레이션

- 고객센터 전화번호 : 02)868-3823
- 서울시 금천구 가산동 426-5 월드메르디앙벤처센터2 1001호
- 홈페이지 : [www.handztools.com](http://www.handztools.com)



# 08

## 제품 구매안내

▶ 제품 구매는 아래 주소 및 제품구입문의 전화를 통해서 가능합니다.

- **스토어팜** : [storefarm.naver.com/jacknhammer](http://storefarm.naver.com/jacknhammer)
- 제품구입문의 : 02)868-3823



### 스토어팜 이벤트

‘스토어팜’에 가서  
스토어찜을 하시면  
전품목 20% 할인  
쿠폰을 드립니다!



# MEMO

## 제품 보증서

|   |  |
|---|--|
| ▪ 제품명 : 핸즈 충전 청소기 12V                       | ▪ 구입일자 : 년 월 일                           |
| ▪ 모델명 : HVC-120LA                           | ▪ 품질보증기간 1년<br>(구입일이 없을 경우 제조일을 기준으로 함)  |
| ▪ 판매원 : 서울시 금천구 가산동 426-5 월드메르디앙벤처센터2 1001호 |  |
| ▪ 소비자                                       | ▪ 성 명 :<br>▪ 연락처 :<br>▪ 주 소 :<br>▪ 구입처 : |

### 보증내용

- 수리를 의뢰할 때에는 구입일자가 기재된 본 증서를 제시하시면 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관해 주십시오.
- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받으실 수 있습니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 판매원에 상담하여 조치하시기 바랍니다.
- 제품이상 발생시 구입처 또는 당사로 연락하여 주십시오.
- 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 12개월입니다.
- 수리시의 발송비 등은 고객의 실비부담이 원칙입니다.
- 본 제품의 수리 및 부품 보증기간은 생산 중단 후 3년간입니다.

### 아래의 경우 보증이 불가능합니다.

- 본 제품 보증서에 구입하신 날짜 및 고객성명이 기입되지 않은 경우
- 화재, 침수, 기타 천재지변에 의한 고장
- 소비자 실수 및 부주의에 의한 고장
- 소모품

▪ 고객지원 및 A/S 센터 : 02)868-3823

### 무상서비스

(일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 기간은 반으로 단축 적용됩니다.)

|                                       | 소비자 피해 유형                        | 보상내역                   |                         |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                       |                                  | 품질 보증기간 이내             | 품질 보증기간 이후              |
| 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시 | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때        | 제품교환<br>또는 구입기 환급      | 해당없음                    |
|                                       | 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때        |                        |                         |
|                                       | 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해      |                        |                         |
|                                       | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 |                        |                         |
|                                       | 교환 불가능 시                         |                        |                         |
|                                       | 수리가능                             |                        |                         |
|                                       | 수리가능      동일하자로 3회까지 고장 발생 시     |                        |                         |
|                                       | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우      |                        |                         |
|                                       | 수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우    |                        |                         |
| 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우                | 수리가 불가능한 경우                      | 유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 | 유상수리에 해당하는 감가상각 적용 제품교환 |
|                                       | 수리가 가능한 경우                       | 유상수리                   | 유상수리                    |