

HANDZ

JACK GLUE 3.6V

HANDZ CORDLESS JACK GLUE 3.6V



1
YEAR
WARRANTY

HCG-036LA

사용자 설명서

전압
3.6V DC

래속예열

미사용시
자동전원차단

안전하고 정확한 사용을 위해서 설명서와 안전 지시사항을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

www.handztools.com



안전한 작업을 하기 위해서는 사용설명서와 안전 사항을 상세히 읽고 명시된 지시사항을 반드시 지켜야 합니다. 전동공구는 위험요소가 있기 때문에 항상 주의해서 사용해야 합니다.

글루건 안전 사용법

- 글루건 사용 전 접착대상물의 물기나 불순물이 묻지 않도록 사전에 조치한다.
- 작업자는 안전장갑, 보호안치마 등 화상방지용 개인보호구를 착용한다.
- 접착작업 중에는 후미의 글루스틱을 잡아당기는 등 불안정한 행동을 금지한다.
- 글루건 사용시에는 어린이 등 주변인이 인접하여 접근하는 것을 금지한다.
- 작업 후에는 전원 반드시 차단하고 유아, 어린이들의 손이 닿지 않도록 각별히 유의하여 보관한다.
- 가열 중 글루스틱을 진행 반대방향으로 잡아 당기지 않도록 한다. (사용자의 화상 및 고장의 원인이 됩니다.)

주의사항 1



5분동안 미사용시 전원이 자동으로 OFF 됩니다.

주의사항 2



유, 소아가 사용하지 못하도록 해주시고, 손이 닿는 곳에 보관하지 마세요.

주의사항 3



노출 부분에 손이 닿지 않게 해주세요. (화상의 위험이 있습니다.)

배터리팩 및 충전기 안전 사용법

• 배터리팩 안전 사용법

1. 배터리팩을 10℃ (50℉)에서 40℃ (104℉) 온도 범위에서만 보관하세요. (예를 들어 여름철 자동차 안에 두지 마세요.)
2. 절대로 배터리팩을 분해하거나 물리적 혹은 전기적인 충격을 가하지 마세요.
3. 습기나 물이 있는 곳을 피하며, 불에 던지지 않도록 합니다.

• 충전기 안전 사용법

1. 규격에 맞는 정품 충전기를 사용하세요.
2. 충전기의 접촉 단자 부위를 손으로 만지지 마세요.
3. 충전기를 나사못, 동전과 같은 금속 물체들과 함께 보관하지 마세요.
4. 물과 비에 노출이 되지 않도록 보관하세요.

(헨즈) 무선 잭클루 3.6V

모델명	HCG-036LA	충전시간	3시간(최대 5시간)
전압	DC 3.6V	가열방식	PTC
배터리 타입	리튬이온(Li-Ion)	배터리 암페어	1500mAh
전원스위치	전원 ON - 전원스위치를 5초 동안 누르고 있어야 전원 작동 전원 OFF - 전원을 끄 때는 한번만 누르면 됩니다. 자동전원차단 - 전원이 켜진 후 5분동안 미사용시 자동적으로 전원이 차단		

- 제품의 성능향상을 위해 지속적인 제품개발을 진행중인 헨즈 전동공구는 예고없이 성능이나 사양이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

각부의 명칭 및 특징

- ① 토출구
- ② 트리거 스위치
- ③ 전원스위치
- ④ 글루스틱 삽입구
- ⑤ 고무그립
- ⑥ 배터리(리튬이온)

△ 삽입된 글루스틱을 강제로 빼지마세요.
고장의 원인이 됩니다.

△ 글루스틱은 지름 7mm용으로 사용하세요.



글루건 사용법



- ① 전원스위치를 5초간 누른다.
(5초동안 누르지 않으면 전원이 켜지지 않습니다.)



- ② 배터리 LED라이트가
점등되면서 예열이 시작됩니다.



- ④ 글루스틱이 녹기 시작하면 사용합니다.



끝까지 삽입한 모습

- ③ 글루스틱을 후미 삽입구에 넣고
끝까지 삽입합니다.

△ 주의사항: 가열 중 글루스틱을 진행 반대방향으로 잡아당기지 마세요. (사용자의 화상 및 고장의 원인이 됩니다.)

△ 자동원천차단기능: 전원이 켜진 후 5분동안 미사용시 자동적으로 전원이 차단되어 배터리를 보호합니다.

△ 재사용시에는 글루건 사용법 순서 ①을 참조하세요.

배터리 충전



■ 배터리를 충전하려면 충전기 잭을 배터리에 삽입하고, 충전기를 콘센트에 연결하세요.

■ 충전상태 구분(배터리 용량을 3단계로 나타냅니다.)

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 많음 | ● (녹색) + ● (황색) + ● (적색) |
| 중간 | ● (황색) + ● (적색) |
| 적음 | ● (적색) |

- | | |
|-------------|--------|
| 충전중 | ● (적색) |
| 충전완료 | ● (녹색) |

① 이전 모델인 'JCG-36001' 충전기와 배터리는 HCG-036LA 충전기와 배터리간 서로 호환되지 않습니다.

제품 보증서

▪ 제품명 : 헨즈 무선 잭클루 3.6V	▪ 구입일자 : 년 월 일
▪ 모델명 : HCG-036LA	▪ 품질보증기간 1년 (구입일이 없을 경우 제조일을 기준으로 함)
▪ 판매원 : 서울시 금천구 가산동 426-5 월드메르디앙벤처센터2차 1001호	
▪ 소비자	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 성 명 : ▪ 연락처 : ▪ 주 소 : ▪ 구입처 :
<p>보증내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수리를 의뢰할 때에는 구입일자가 기재된 본 증서를 제시하시면 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관해 주십시오. - 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받으실 수 있습니다. - 전원코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 판매원에 상담하여 조치하시기 바랍니다. - 제품이상 발생시 구입처 또는 당사로 연락하여 주십시오. - 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 12개월입니다. - 수리시의 발송비 등은 고객의 실비부담이 원칙입니다. - 본 제품의 수리 및 부품 보증기간은 생산 중단 후 3년간입니다. <p>아래의 경우 보증이 불가능합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 본 제품 보증서에 구입하신 날짜 및 고객성명이 기입되지 않은 경우 - 화재, 침수, 기타 천재지변에 의한 고장 - 소비자 실수 및 부주의에 의한 고장 - 소모품 <p style="text-align: right;">▪ 고객지원 및 A/S 센터 : 02)868-3823</p>	

무상서비스(일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 기간은 반으로 단축 적용됩니다.)

	소비자 피해 유형	보상내역	
		품질 보증기간 이내	품질 보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입이 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생		
	교환 불가능 시		
	수리가능		
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가능 동일하자로 3회까지 고장 발생시	유상수리	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우		
	수리가 불가능한 경우		