

# HANDZ

## MINI CUTTER 미니 커터

HSD-036LAS3



### 사용자 설명서

※ 본 제품에는 충전 드라이버가 포함되어 있지 않습니다.

### HANDZ 미니 커터



칼로 자르기 어려운 두꺼운 종이, 장판등을 미니 커터를 사용하여 쉽게 자를 수 있습니다.



※ 미니 커터를 자매품 충전 드라이버와 결합하여 사용하세요.

### 제품의 주의사항




안전한 작업을 하기 위해서는 사용설명서와 안전 사항을 상세히 읽고 명시된 지시사항을 반드시 지켜야 합니다. 공구는 위험한 것들이 많기 때문에 항상 주의해서 사용해야 합니다.

- 충전 드라이버와 결합된 미니 커터를 분리하기 위해서 억지로 제품을 잡아 당기면 제품이 파손 될 수 있으니 반드시 사용법을 숙지한 다음 제품을 분리해 주세요.
- 미니 커터로 작업시 미니 커터날에 손이 베이지 않도록 주의해서 사용해 주십시오.
- 갑작스런 작동을 삼가십시오. 공구를 운반할 때 손가락을 스위치에 올려놓지 마십시오.
- 전류가 흐르는 전선에 닿으면 기기의 금속부위가 전기를 통해 전기 충격을 받을 수 있으므로 절연된 손잡이가 있는 부위만을 만지십시오.
- 기기를 내려놓을 때에는 항상 스위치를 끄고 기기가 완전히 멈추었는지를 확인 하십시오.
- 절대로 어린이가 공구에 접근하거나 사용하지 못하도록 하십시오. 기술자 이외의 분은 절대로 분해를 하거나 수리개조를 하지 마세요.


### 미니 커터 사용법

1




미니 커터를 사용하기 위해 충전 드라이버 앞 부분 고무마개를 빼주세요.

2



미니 커터를 충전 드라이버 앞 부분에 결합해주세요.

3



녹색으로 표시된 마개를 화살표 방향으로 당겨주어 미니 커터를 충전 드라이버와 분리시킬 수 있습니다.

4 ⚠ 위험



날카로운 커터날로 안전사고가 발생할 수 있으니, 작업 또는 보관시 항상 주의해주세요.

# HANDZ

## MINI CUTTER 미니 커터

### 자매품 키트 (별매품)



- HSD-036LA 충전 드라이버
- HSD-036LAS4 퀵 릴리즈 척
- HSD-036LAS7 90° 앵글 스크류 드라이버
- HSD-036LAS8 와인 오프너
- HSD-036LAS9 미니 블로어



별도 판매되는 자매품 충전 드라이버 BMC보관함에 미니 커터를 보관 하실 수 있습니다.

### 고객 지원센터

(주)지엠글로벌  
고객센터 전화번호 : 02-334-3823  
서울특별시 금천구 가산디지털2로 123 월드메르디앙2차 1001호

※ 제품 및 액세서리는 홈페이지를 통해서도 구매가 가능합니다.

